



CUANDO SE CIERRA EME1 O EME2 SE INTERRUMPE LA CONEXIÓN DEL PULSADOR PRS AL CONTROLADOR.

LA LLAVE EME1 GENERA EME=1, PRS=0  
 LA LLAVE EME2 GENERA EME=1, PRS=1

EL CONTROLADOR INTERPRETA ESTAS ENTRADAS PARA DEFINIR LA ESTACIÓN DE EMERGENCIA A USAR.

SI EN LA CONFIGURACIÓN SE HA DEFINIDO LA ESTACIÓN SECUNDARIA=O EL CONTROLADOR NO ATIENDE AL BORNE PRS CUANDO EME=1 Y NO ES NECESARIO ESTE CIRCUITO AUXILIAR EN ESE CASO. TAMPOCO SERA NECESARIO SI NO HAY SERVICIO CON ASCENSORISTA, QUEDANDO EL BORNE PRS DESTINADO A ESTE UNICO EFECTO.

**CONTROLES S. A.**  
 Electrónica Industrial y Telecomunicaciones

AVENIDA RIVERA 3314 TEL +598(2) 622 0651  
 MONTEVIDEO 11300 FAX +598(2) 622 2048  
 URUGUAY www.controles.com  
 E-mail info@controles.com

CONTROLADOR CEA51FA  
 MANUAL DEL USUARIO

Versión 5.0  
 00/08/17

**Fig. 15**

Circuito auxiliar para dos  
 estaciones de emergencia