



Instrucciones:

- El chasis del COD51 se conecta al chasis del CEA51FA
- El CP TTL/485 se conecta al puerto TTL del CEA51FA

Par blindado, con el blindaje conectado en el extremo del CEA51FA

<p>CONTROLES S.A. ELECTRONICA INDUSTRIAL Y TELECOMUNICACIONES AV.RIVERA 3314 11.300 MONTEVIDEO, URUGUAY</p>	<p>Tel.: +598 2 622 0651 Fax: +598 2 622 2048 E-mail Info @ controles . com www . controles . com</p>	<p>Figura 5</p>
<p>MANUAL DE USUARIO COD51</p>		<p>25/07/2003</p>
<p>Conexiones entre el COD51 y el CEA51FA</p>		<p>Versión 1.1</p>