



**Fig. 4**

CONTROLADOR CEA41  
MANUAL DEL USUARIO

Conexión de los  
pulsadores ascendentes

**CONTROLES S. A.**  
Electrónica Industrial y Telecomunicaciones  
AVENIDA RIVERA 3314 TEL +598(2) 622 0651  
MONTEVIDEO 11300 FAX +598(2) 622 2048  
URUGUAY www.controles.com  
E-mail info@controles.com

Versión 1.0  
02/04/30